ARTISTRY™

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器 | HOME ESTHETICIAN EMS ROLLER | ATWM

もくじ

はじめに……1
安全上のご注意……1
海外でのご使用について……9
各部のなまえとはたらき……10
お使いになる前に……12
使いかた……15
使い終わったら……22
お知らせ……24
● 故障かな?と思ったら……24
● よくあるご質問……26
● 製品仕様……27
アフターサービス……28

はじめに

このたびは、製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
・ 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

⚠ 危険　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

🛇 してはいけないことを示しています。

❗ しなければならないことを示しています。

⚠ 注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険（ご使用、保管に関して）

● **次に該当する人は使用しない。**

禁止

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

● **次のような人は使用しない。**

禁止

・心臓疾患、障害およびその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。
・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

● **指定の部位以外や次のような部位には使用しない。**

事故やトラブルの原因となります。
・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・上まぶた
・まぶた（眼窩） ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。（施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等）
・外科手術（形成、整形、美容）等で体内に金属を埋め込んだ部位

● **皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。**

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

● **火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・放置をしない。**
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

禁 止

● **サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。**
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

● **浴室内に放置しない。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

● **次のような場所で機器を使用、保管、充電しない。**
・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く（使用は除く）
・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
・傾斜、振動、衝撃のある場所
・強い電波や磁気の発生する場所
・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
・油煙、湯気の当たる場所
・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

● **オーバーケアをしない。**
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。

● **機器の上に重い物を置かない。**
故障の原因になります。

禁 止

● **ACアダプター／充電用USBケーブル/充電台が傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

● **専用のACアダプター、充電台以外は使用しない。**
感電、ショート、発火の原因となります。

● **通電したまま放置しない。**
火災・事故の原因となります。

● **本体を水につけたり、洗ったりしない。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

水かけ禁止

● **子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。**
事故・けがの原因となります。

使用者の制限

● **子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。**
事故・けがの原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

● 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや故障の原因となります。

用途以外禁止

● 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

分解禁止

● 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損や発火の原因となります。

異臭・異常発熱時使用禁止

● 火気に近づけない。また、直射日光の下、電気カーペットの上に放置しない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

発火注意

● EMSモードは、初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。

必ず守る

● 使用前に割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。

● 本機を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

● 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。

落下禁止

● 電子レンジや高圧容器に入れない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

破裂注意

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

禁 止

- **シャワーや水道の蛇口からでる強い水圧を当てたり、水中に入れたりしない。**
  本体は防滴仕様です（IPX4）。シャワーや水道の蛇口からでる強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。
  浴室など水まわりでの使用時は十分にお気をつけください。
- **使用後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しない。**
  故障の原因となります。
- **本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。**
  本体が変形したり溶けたりする原因となります。
- **本体にヒビやメッキ剥がれがあったり、ローラーに不具合がある場合は使用しない。**
  お肌を痛める原因となります。
- **本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。**
  本体の表面に損傷を与える原因となります。
- **ボタンやバックルの上から使用しない。**
  故障の原因となります。
- **ペットには使用しない。**
  けがの原因となります。

禁 止

- **力を入れてお肌にこすりつけない。特に、首すじなどローラーの間にお肌が挟まりやすい部位に使用する場合は力を入れすぎない。**
  お肌を痛める原因となります。
- **車両運転中に使用しない。**
  事故やけがの原因となります。
- **強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。**
  必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。

必ず守る

- **使用時には身体からアクセサリーや金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外す。**
  アクセサリー類を巻き込む原因となります。
- **必ずメイクを落として使用する。**
  メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- **髪の毛を束ねたり、ヘアバンドなどで固定する。**
  髪の毛を巻き込むおそれがあります。
  特にもみあげまわりや短い髪の毛は、しっかりと固定してください。
- **髪の毛がからみついたときは、本体の電源をオフにしてから髪の毛を外す。**

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

必ず守る

● **以下の項目は必ず守る。**

事故やけが、本体の故障原因となります。
・お肌の状態にあわせて使用する。
・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
・使用後は必ず電源をオフにする。

● **お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。**
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

● **使用中は皮膚の挟み込みに注意する。強く挟み込んだ状態で使用しない。**

ローラーは「つまむ」「離す」を繰り返しながら回転します。ローラーが「つまむ」タイミングのときに、皮膚を挟み込みすぎないように、本体とお肌の角度を調節しながらご使用ください。

● **肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または水・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用する。**

そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。

● **使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。**

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

必ず守る

- 歯の治療をした人（インプラント・矯正・銀歯等）、歯に詰め物がある人は、EMSの刺激により歯に違和感を感じることがあります。
  レベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。
  EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。
- 使用した後に本体が濡れている場合は、本体を立てて振り、ローラーについた水分を取り除く。使用後は、本体を十分に乾燥させてから湿気の少ないところに保管する。
  故障の原因となります。
- 同一部位に10分以上の使用は避ける。
  再度EMSを同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
  過度なご使用はお肌を痛める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

⚠ 警告（電源に関して）

- 充電台およびACアダプターが傷んでいるときや、壁面コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。
  修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは電源プラグをすぐに抜く。
  けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

プラグを抜く

- ACアダプターを壁面コンセントから抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

タコ足配線
禁止

- 充電台およびACアダプターに水がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

水かけ禁止

- ACアダプターに水など液体をこぼさないよう注意する。
  万一こぼれたときは、ショートや感電のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

- ACアダプター／充電用USBケーブル／充電台を破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
  ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
  収納時にはコードのねじれを直してください。

無理な扱い
禁止

- 交流100～240Vで使用する（無料交換は国内のみ）。ACアダプターは根元まで確実に差し込む。
  火災・感電・故障の原因となります。

必ず守る

- 充電端子とUSB端子に水が付着していないことを確認してから充電する。
  感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
  充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜く。

⚠ 注意（電源に関して）

● 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。

禁 止

海外でのご使用について

⚠ 警告

● 必ず交流100～240Vで使用する（無料交換は日本国内のみ）。
火災・感電・故障の原因となります。

必ず守る

● 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。

発火注意

・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店などにご相談ください。

各部のなまえとはたらき

本体

●正面

●背面

付属品

●充電台

●ACアダプター

●取扱説明書
（保証書付）

はたらき

トルネードローラー

ローラーの軸をずらしたことにより、人の手のようにお肌をつまみ上げたり、揉み込んだりすることができます。

EMS

電気的に筋肉を刺激します。EMSを使用する場合は、EMSモードを選んでください（P.15）。

マイクロカレント

微弱電流でお肌を整えます。マイクロカレントを使用する場合は、マイクロカレントモードを選んでください（P.15）。

モイスチャーパルス

電気の力で化粧水をよりお肌に浸透※させることができます。
※角質層まで

防滴仕様

本体はIPX4の防滴仕様となっています。シャワーや水道の蛇口からでる強い水圧や水中には対応していませんので、浴室など水まわりでの使用時は十分にお気をつけください。
※充電台およびACアダプターは防滴仕様ではありません。

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動でオフになります。

お使いになる前に

使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- アクセサリー類（ネックレス、ピアスなど）は、必ず外してください。
  アクセサリー類を巻き込むおそれがあります。
- 髪の毛を束ねたり、ヘアバンドなどで固定してください。
  髪の毛を巻き込むおそれがあります。特にもみあげまわりや短い髪の毛は、しっかりと固定してください。
- 必ずメイクを落としてください。
  メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください（P.14）。
- 髪の毛がからみついたときは、本体の電源をオフにしてから髪の毛を外してください。
- ローラーのみ（電源オフ）で使用するときは、直接お肌にローラーをあててください。
- ローラーとEMS・マイクロカレント・モイスチャーパルス（電源オン）で使用するときは、水またはローション、ジェルなどでお肌を湿らせてから、直接お肌にローラーをあててください。
  2つのローラーを同時にお肌にあてることで、お肌に電気が流れます。
- 以下の使用時間、使用頻度を目安にご使用ください。
  ローラーのみ（電源オフ）：10分程度、1日3回まで
  ローラーと各モード（電源オン）：10分程度、週に2～3回
  ※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

充電する

家庭用コンセントを使用する

パソコンを使用する

・本体を充電台に置くと充電が開始されます。充電中はモードランプ(☺)が点滅します。
※本体を充電台に置くときは、充電端子の位置を合わせてください。
・充電が完了すると、モードランプ(☺)が約1分間点灯後、消灯します。
・室温約25℃の場合、約3時間で満充電となり、約3時間動作できます。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

ご注意

・本体、充電端子、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意
- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところに水またはローション、ジェルなどを塗り、電源をオンにしてEMSモードで約3分間使用する(P.15)

必ずレベル1でテストを行ってください。

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。

持ちかた

上図のように本体を持ってください。

お肌へのあてかた

ローラーがお肌をつまむ強さは、本体をあてる角度と進行方向によって変わります。上図を参考に、お好みの角度でご使用ください。

使いかた

基本的な使いかた

水またはローション、ジェルなどで十分に保湿してからご使用ください。
※お肌が乾いた状態ではEMSを感じにくくなります。

1 電源をオンにする

ダイヤルスイッチを長押しします（約3秒）。

モードランプ（☺）とレベル1ランプが点灯します（P.10）。

※電源オン時は安全のためレベル1に設定されています。

2 モードを選ぶ

ダイヤルスイッチを押すたびに、モードが以下の通りに切り換わります。

モード名	はたらき
EMS	電気の力でお肌を刺激します。
マイクロカレント	微弱電流でお肌を整えます。 ※体感はほぼありません。
モイスチャーパルス	電気の力でイオン導入。ビタミンCをお肌へ浸透※させることができます。体感はほぼありません。 ※角質層まで

⚠ 注意

● **モードを設定した時点から約10分後電源がオフになります。**
使用途中でモード変更するとその時点から約10分後にオフとなるため、使用時間にご注意ください。

3 EMSレベルを選ぶ

ダイヤルスイッチを回すたびにレベルが切り換わります（レベル1～4）。
レベルランプ（P.9）の点灯でレベルの確認ができます。

マイクロカレント、モイスチャーパルスモード時はレベルは選べません。

ご注意

・使い始めは必ずレベル1でご使用ください。
・無理のないレベルを選んでご使用ください。

4 お肌にあてる

2つのローラーをお肌に軽くあてながら転がします。
グリップ部分をお肌から離して転がすなど、ローラーをあてる角度を調節しながら使用してください。
1か所に止めての使用もできます。

- 顔に使用する場合は下から上へ、顔の中心から外側へ転がしてください。
- ローラーをあてるだけのときは、電源をオンにする必要はありません。
- モイスチャーパルスモードでは、お肌に化粧水やシートマスクをつけて使用してください。

上図のような持ちかたでも使用できます。

各部位へのローラーのあてかたは、「各部位へのあてかた」（P.18）をご参照ください。

ご注意

・お肌に強く押しあて過ぎないでください。
・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは使用をおやめください。

5 電源をオフにする

ダイヤルスイッチを長押しします（約3秒）。

⚠ 注意

- **使用中は皮膚の挟み込みに注意する。強く挟み込んだ状態で使用しない。**
  ローラーは「つまむ」「離す」を繰り返しながら回転します。ローラーが「つまむ」タイミングのときに、皮膚を挟み込みすぎないように、本体とお肌の角度を調節しながらご使用ください。
- **使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。**
  翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- **力を入れてお肌にこすりつけない。特に、首すじなどローラーの間にお肌が挟まりやすい部位に使用する場合は力を入れすぎない。**
  お肌を痛める原因となります。
- **同一部位に10分以上の使用は避ける。**
  再度EMS・モイスチャーパルスを同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。

各部位へのあてかた

以下のようにローラーをあてると効果的です。

⚠ 警告

- 髪の毛を束ねたり、ヘアバンドなどで固定して使用する。
- メイクを落として使用する。
- アクセサリー(ネックレス、イヤリング等)は外して使用する。

顔に使用する（10分）

使用モード:EMS、マイクロカレント、モイスチャーパルス(P.14)

下図の通り、①～⑤の順に矢印の方向へ動かしてください。

①首すじに沿って上から下へ

②額からこめかみに向かってジグザグに

③口角から耳の横へ

④フェイスラインから耳の横へ

⑤首すじに沿って上から下へ

ご注意

・EMSが歯の神経に刺激を与える場合があります。ローラーを強くあて過ぎず、レベルを下げるか、部位をずらしてご使用ください。特に歯の治療中の方、歯に詰め物がある方はご注意ください。
・首すじに使用する場合は、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

●ほお

ローラーでお肌を持ち上げるようにします。
ほおや気になる口もとを鍛えましょう。

●鼻すじ

1か所に止めて使い、鼻の横の筋肉を刺激します。
心地よい刺激を感じるようレベルを調節しましょう。

※個人差があるためご自身が使いやすい方法でご使用ください。

●フェイスライン

ローラーを軽く押しあてながら下から上にやさしく転がします。
耳の下で止めて使用すると効果的です。
心地よい刺激を感じるようレベルを調節しましょう。

●目もと

<こめかみと生え際の間>

こめかみと生え際の間にローラーをしっかり止めて使います。

<目の下>

目の下にローラーをあてるときは、マイクロカレントモード(P.15)をご使用ください。

一方のローラーに指を添えながらもう一方のローラーの先端をお肌にあてます。
指を添えることで、マイクロカレントが出力されます。
ローラーでお肌にスタンプを押すように、目もとの内側から外側へ向かってやさしく動かします。

マイクロカレントは、額や口まわりにもおすすめです。

デコルテ・肩に使用する（10分）

使用モード:EMS（P.15）

下図の通り、①～③の順に矢印の方向へ動かしてください。

①鎖骨に沿って内側から外側へ

②首すじに沿って上から下へ

③首の付け根から外側へ

ご注意

首すじに使用する場合は、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますので
ご注意ください。

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

⚠ 警告

●お手入れするときは、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

1 水に濡れた場合は、本体を立てて上下に振り、本体についた水分を取り除く

※本体を落とさないようご注意ください。

2 タオルなどの乾いた布で拭き取る

・充電端子やローラーに水分が残らないよう、十分に拭き取ってください。
・ローラーの根元に潤滑油がにじみ出てきたときは、ティッシュペーパーをすき間に入れて拭き取ります。

3 風通しの良い場所で乾燥させる

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。

ご注意

●水洗いしないでください。
●アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターのプラグを壁面コンセントから抜いてください。または、パソコンからUSB端子を抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.23)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえテクニカルホットライン(P.29)までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	ダイヤルスイッチを約3秒長押ししてください。
	電池残量がありません。充電してください(P.13)。
充電しても数分しか使えない	電池残量が少なくなっています。充電してください(P.13)。
	電池の寿命です。販売店またはテクニカルホットライン(P.29)にご連絡ください。
充電が開始されない	ACアダプターのプラグを壁面コンセントに差し込んでください(P.13)。
	USB端子とパソコンを正しく接続してください(P.13)。
	充電台に本体をしっかりセットしてください(P.13)。
電源がオフになる	ダイヤルスイッチを長押ししている場合は、手を放してください。
	電源をオンにしてモード設定してから約10分後に自動でオフになります。
EMSが強い (ピリピリする・痛い)	設定レベルが高いので、レベルを下げてください。 初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
EMSが弱い	設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
	本製品は顔専用機です。身体（肩から下）へのご使用では、出力が低く刺激を感じない場合があります。
	2つのローラーを同時にお肌にあててください。
	お肌が乾燥している場合は、水またはローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。
EMSを感じない	使用中に誤ってダイヤルスイッチを押していないか確認してください。
	電池残量が不足している場合は、充電してください。
	2つのローラーを同時にお肌にあててください。
	お肌が乾燥している場合は、水またはローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。
マイクロカレント・モイスチャーパルスを感じない	マイクロカレント・モイスチャーパルスは、体感がほぼありません。
充電台の台座が外れた	台座は着脱可能となっております。取り付けるには台座の突起を、充電台の穴に差し込んでください。

よくあるご質問

Q	使用時間、使用頻度の目安はありますか?	A	ローラーのみ(電源オフ):10分程度、1日3回まで 各モード(電源オン):10分程度、週に2〜3回 ※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。
Q	力を入れてローラーを転がす方が良いですか?	A	力を入れすぎるとお肌を痛める原因になります。特に顔へのご使用は力を入れずにやさしくローラーを転がしてください。 ご自身が心地よく感じる強さで転がしてください。
Q	お風呂で使用できますか?	A	本体は防滴仕様ですので、お風呂など水まわりでの使用もできますが、水中に沈めたり、シャワーや水道の蛇口からの流水はかけないでください。故障の原因となります。 お肌が濡れていると、ローラーでお肌をつまみにくくなる場合があります。その場合は、ローラーをお肌に押しあててつまむ力を調節してください。
Q	サウナや岩盤浴で使用できますか?	A	サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。
Q	お肌が乾いた状態でもEMSは使用できますか?	A	お肌が乾いた状態では、EMSの刺激を感じにくくなる場合があります。 EMSが弱いと感じる場合は、お肌を水またはローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。
Q	敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか?	A	使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。 お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
Q	メイクの上から使用できますか?	A	ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

製品仕様

電　　源	DC5V 0.5A
消費電力	約1W
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約3時間　※充電環境によって、充電時間は前後します。
防水機能	IPX4
外形寸法	本体：約W58×D40×H145(mm)
製品質量	本体：約70g
材　　質	本体：ABS樹脂、ポリカーボネート ローラー：ABS樹脂（クロムメッキ）
製造国	中国
付属品	充電台（USBケーブル付：長さ約1m、Type-A）……1個 ACアダプター ……1個 取扱説明書（保証書付）

アフターサービス

充電池について

●充電池は消耗品です(保証対象外)。
●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
●充電池交換をご希望の場合は、テクニカルホットライン(P.29)にご相談ください。

廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
●本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

Li-ion

内蔵電池の取出方法

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

● 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
● 電池を取る前には必ず電源を OFF にしてください。
● 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
● 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
● 外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って、処理をお願い致します。

●操作STEP
下図①～④を参照し、電池を取り出してください。

1 先の細いものなどを使ってローラー付け根部分の銀色のカバー部品を取り外します。

2 2ヶ所のゴムと栓を外した後、2つのネジを外します。

3 先の細い物などを使って内ケースを外した後、内ケースを裏返し、バッテリーケーブルを外します。

4 内ケースからバッテリーを取り外します。

⚠ 注意

● この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

テクニカルホットライン

受付 9:00～17:00
（日、祝日はサービス休止）

固定電話など
0120-950-987（通話料無料）

携帯電話・PHS
0570-064-632（通話料有料）

保証について

記載内容に従って無償交換させていただくことをお約束するものです（消耗品、付属品は除く）。
保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

【無償交換規定】
●取説説明書・本体注意ラベルなどの注意に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償交換します。
●保証期間内に故障が発生して無償交換を受ける場合には、テクニカルホットライン 0120-950-987にお問い合わせください。
●保証期間内でも次の場合は有償交換となります。
・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
・お買い上げ後に落とされた場合、水没した場合などによる故障・損傷。
・火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
・一般家庭用以外（例えば業務用・店舗等での使用、事務所・研究所での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障・損傷。
・ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
・日本アムウェイ合同会社またはABO（アムウェイビジネスオーナー）から直接購入されていない場合。
・リチウム電池の寿命による故障・損傷。

本書は、日本国内においてのみ有効です。

【ご不満による返品及び交換について】
本製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100％現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABOの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、本製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※1から30日を超えた使用済みの場合には返品することができません。プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関するその他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ※2やamwaylive.comをご参照ください。お客さまにおかれましては、お知り合いのABOにご確認ください。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7-1
テクニカル・ホットライン 0120-950-987
（携帯からは通話料有料 0570-064-632）
受付 9：00 ～ 17：00（日、祝日はサービス休止）
www.amway.co.jp

ALL RIGHTS RESERVED.　無断複製および転載を禁ず。

ATWM-1-001