

【コネクトアプリからの本体削除方法】

① トップ画面左上を押す




② 本体の設定を押す



③ 「この本体を削除」を押す



④ 本体を削除する



※複数台登録時には
該当の本体を選択する